


**Montageanleitung  
DORMA PT 40  
Winkeloberlichtbeschlag**

**Installation instruction  
DORMA PT 40  
Patch fitting for overpanel  
and sidelight**

**Wichtige Informationen:**  
**Important information:**



① = Bauteil/Baugruppe  
 Component

1. ; 1.1 ; ... = Montagefolge  
 Mounting sequence


Vor der Montage Glasflächen  
 mit handelsüblichen Glasreiniger  
 im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to  
 be cleaned with standard glass  
 cleaning products prior to installation.



keine Verdünnung verwenden  
 Do not use thinner

**Glasbearbeitung:**  
**Glass preparation:**





**Montagewerkzeug:**  
**Mounting tool:**

- 1,5 mm
- ⬡ 3 mm
- ⬡ 5 mm

Lieferumfang:  
Scope of delivery:

1,5 mm




**1. Vorbereitung des Grundkörper:**  
**1. Preparing the base unit:**

1.3 Folienstreifen (1.6) abziehen und Zwischenlagen (1.3) und (1.4) aufkleben.

1.3 Pull off the backing tape (1.6) and stick on the gasket (1.3) and (1.4) into right place.




1.2 Holz-/ Kunststoffklötze entsorgen  
 1.2 Dispose the spacer





**2. Montage des Grundkörpers:**  
**2. Installation of the base unit:**

2.1 Seitenteil an Wand und Oberlicht an Decke befestigen  
 (z.B. mit Wandanschlussprofil)

2.1 Fix side panel on wall and overpanel at ceiling  
 (e.g. with wall connecting profil).



**2. Montage des Grundkörpers:**  
**2. Installation of the base unit:**





**Notwendige Abstände zu den Glaskanten.**



**Necessary distance to the glass.**

**3. Montage Einsatz:**  
**3. Installation of the insert:**

3.1 Bestimmung des Drehpunktes, mit Hilfe des Einsatzes:  
 3.1 Determination of pivot point by means of insert:




**3. Montage Einsatz:**  
**3. Installation of the insert:**




3.4 Der Einsatz muss mit etwas Kraft auf den Zapfen gedrückt werden, um die Wulst in der Buchse (PT 20) zu überbrücken. Diese dient zur Absturzsicherung des Beschlages bei evtl. Glasbruch.


3.4 To overcome the rim in the bushing (PT 20), the insert should be pressed slightly with small force. This creates antifall guard protection if glass should break.



**3. Montage Einsatz:**  
**3. Installation of the insert:**



**4. Montage Kappen:**  
**4. Installation of the cover caps:**



**Pflege allgemein:**

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.  
 - Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.  
 - Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.  
 - Messing Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um Anlaufen zu vermeiden.

**Wartung allgemein:**

Wir empfehlen die Funktion der Beschläge alle 500.000 Bewegungen durch Fachleute zu prüfen.

**General care instructions:**

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.  
 - For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.  
 - For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.  
 - Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.

**Service and maintenance:**

We recommend to check the function of the fitting all 500.000 movements by specialists.